



## Descrizione

## ANTICALCARE

## Approfondimenti

Elimina calcare da ogni tipo di elettrodomestico. A base di acido formico, è in grado di rimuovere le incrostazioni in tutta sicurezza. Non intacca plastiche, gomme, ferro, acciai, piombo e pvc.

### Caratteristiche del prodotto

### INFO

NATURALE

Acido Formico

SICURO

Non intacca plastiche, gomme, acciai, ferro, pvc, etc.

## Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto Concentrato
Colore e Aspetto	Liquido limpido incolore
Peso Specifico	1,125 kg/lit
Odore	caratteristico

## Consigli di impiego

### BOLLITORI

Riempire il bollitore a metà con acqua e portare a bollitura. Staccare dalla corrente e aggiungere 100ml di prodotto, lasciandolo agire 10 minuti. Rimuovere la soluzione e ripetere l'operazione solo con acqua pulita, quindi risciacquare.

### DOCCE

Immergere la doccetta in un recipiente con una soluzione di 1 parte di Descaler e 5-6 parti di acqua. Attendere la completa pulizia della doccetta (qualche minuto) e risciacquare. Si può utilizzare anche con uno spruzzino e una stessa soluzione di acqua-prodotto.

### MACCHINE CAFFÈ-FERRI DA STIRO

Effettuare il trattamento interno con 1 parte di prodotto e 5-6 parti di acqua. Al termine del trattamento, scaricare la soluzione e ripetere il trattamento con la sola acqua pulita.

## Confezioni disponibili

500ml

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
[info@farmicol.com](mailto:info@farmicol.com)  
Customer Service 02 84505409  
[www.faren.com](http://www.faren.com)